

# Условия и правила приема и передачи факсов через GSM терминал FG



- Разъем для телефона
- Разъем для факсимильного аппарата
- Разъем для адаптера питания
- Вкл/Выкл питания
- Разъем для антенны

1. На СИМ карте **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должен быть подключен **второй номер для приема факсов**. Процедура эта делается в главном офисе сотового оператора.

## ВНИМАНИЕ:

**НЕ активируйте услугу «Голосовая почта для факса» - факсы не будут проходить.**

2. Должна быть подключена услуга прием передача данных.
3. Прием передача факсов возможна только в **автоматическом режиме**, т.е.: позвонить, поговорить, а потом отправить факс, нажав «START» - НЕВОЗМОЖНО. Либо «Разговор» либо «Прием факса» либо «Передача»

## Отправка факса.

- Положите лист на факсимильный аппарат для отправки.
- Наберите номер получателя и сразу кнопку «START» на факсимильном аппарате или номер получателя # и сразу кнопку «START» на факсимильном аппарате (# - для немедленного набора номера)

**Пример: 7654321 и [START] или 7654321# и [START]**

- На другой стороне, сняв трубку, слышат факсовый гудок, должны в течение нескольких секунд нажать «START» для приема. Иначе факс не пройдет.

## Прием факсов.

Терминал сам определяет формат входящего звонка «Голосовой» или «Факсимильный» и направляет на соответствующий порт.

- Ваш факсимильный аппарат, подключенный к GSM терминалу FG к разъему FAX, рекомендуем перевести в режим автоматического приема.
- Вам звонят и отправляют факс на **ВТОРОЙ** номер Вашей СИМ карты. Сняв трубку и услышав факсовый гудок Вы сразу должны нажать кнопку «START» или Ваш факсимильный аппарат должен принять факс в автоматическом режиме.
- Ваш факсимильный аппарат звонит только при входящем факсимильном звонке.

## ВНИМАНИЕ:

Производитель рекомендует ставить факсимильный подальше от терминала и антенны. Желательно на расстояние телефонного шнура, который идет в комплекте.