

Условия и правила приема и передачи факсов через GSM терминал FG

1. На СИМ карте должен быть подключен **второй номер для приема факсов**. Процедура эта делается в главном офисе сотового оператора.

ВНИМАНИЕ:

НЕ активируйте услугу «Голосовая почта для факса» - факсы не будут проходить.

2. Должна быть подключена услуга прием передача данных.
3. Прием передача факсов возможна только в автоматическом режиме, т.е.: позвонить, поговорить, а потом отправить факс, нажав «START» - НЕВОЗМОЖНО. Либо «Разговор» либо «Прием факса» либо «Передача»

Отправка факса.

- Положите лист на факсимильный аппарат для отправки.
- Наберите * номер получателя # и сразу кнопку «START» на факсимильном аппарате

Пример: *7654321# и «START»

- На другой стороне, сняв трубку, слышат факсовый гудок, должны в течение нескольких секунд нажать «START» для приема.
Иначе факс не пройдет.

Прием факсов.

- Ваш факсимильный аппарат, подключенный к GSM терминалу FG, должен быть переведен в режим автоматического приема.
Либо Вы должны знать что Вам идет факс.
- Вы позвонили или Вам позвонили на первый номер телефона на СИМ карте.
Поговорив Вы кладете трубу.
- Вам звонят на второй номер Вашей СИМ карты и услышав факсовый гудок сразу должны нажать кнопку «START».
- Сняв трубку Вы ничего не слышите, нажимаете сразу «START» - принимаете факс.

Производитель рекомендует ставить факсимильный подальше от терминала и антенны. Желательно на расстояние телефонного шнура, который идет в комплекте.